

SNABBGUIDE TILL BRANDSLÄCKARPUMPEN PÅ IDÖ

Förvaring

1. Vintertid: i pumphuset
2. Sommartid: i båt- och fiskedelen i västra sjöboden
3. Brandslangar finns på tre ställen; i båt- och fiskedelen i västra sjöboden, blommiga dasset och i pumphuset

Inkoppling innan start

1. **Vattenröret**, grönt, kopplas på den NEDRE delen för vattenförsörjningen
2. **Brandslangen** kopplas på den ÖVRE delen
3. Fyll på **vatten i pumphuset** innan start, ca en liter




Snabbstart

1. Sätt **choke-spaken** i läge CLOSED (spaken åt vänster)



2. För **gasreglaget** helt till läge LOW (spaken uppåt)

3. För **motorströmbrytaren** till läge ON (spaken uppåt)



4. Dra i **starthandtaget** sakta tills du känner ett motstånd, dra sedan kraftigt

FÖRSIKTIGHET: Släpp *inte* starthandtaget okontrollerat utan för det försiktigt tillbaka mot motorn för att undvika skador på startapparaten



Brandövning Kristi Himmelsfärd 2020, med reservbrandspruta...

Användning

1. För chokespaken stegvis till öppet läge (OPEN) i takt med att motorn värms upp.
2. Ställ in gasreglaget på önskad motorhastighet

Stoppa motorn

För att stanna motorn i en **nödsituation ska du vrida motorström-brytaren till läge OFF.**



Gör på följande sätt under normala förhållanden:

1. För gasreglaget helt till läge LOW
2. För motorströmbrytaren till läge OFF